



Bu şema, Arduino Nano bootladeri kullanılması durumunda, Roro'nun mikroşlemcisi ile çevre birimlerinin arasındaki pin bağlantılarını göstermek için oluşturulmuştur. Güç bağlantıları ve diğer unsurlar göz ardı edilmiştir. Bazı pinler birden fazla amaç için kullanılmaktadır. Programlama yaparken aynı anda yalnızca birini kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde kararsızlık sorunları meydana gelebilir.

This diagram was created to show the pin connections between Roro's microprocessor and peripherals in the case of using the Arduino Nano bootlader. Power connections and other elements have been hide. Some pins are used for more than one task. Make sure you only use one task at a time when programming. Otherwise, instability problems may occur.