



Bu şema, Arduino Nano bootloaderi kullanılması durumunda, Rostick'in mikroişlemcisi ile çevre birimlerinin arasındaki pin bağlantılarını göstermek için oluşturulmuştur. Güç bağlantıları ve diğer unsurlar göz ardı edilmiştir. Bazı pinler birden fazla amaç için kullanılmaktadır. Programlama yaparken aynı anda yalnızca birini kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde kararsızlık sorunları meydana gelebilir.

This diagram was created to show the pin connections between Rostick's microprocessor and peripherals in the case of using the Arduino Nano bootloader. Power connections and other elements have been hide. Some pins are used for more than one task. Make sure you only use one task at a time when programming. Otherwise, instability problems may occur.