



roro

Kullanıcı Kılavuzu V1.0

www.rortech.com.tr

1. Giriş	3
2. Pin Açıklamaları	4
3. Donanım	5
3.1. Butonlar	5
3.2. Anahtarlar	5
3.2.1. On-Off Anahtarı	5
3.2.2. Upload Anahtarı	6
3.3. Ledler	6
3.4. Potansiyometre	7
3.5. Buzzer	7
3.6. Ultrasonik Sensör	7
3.7. IR Engel Sensörleri	8
3.8. IR Çizgi Sensörleri	9
3.9. RGB Led	10
3.10. OLED Ekran	
3.11. NRF24L01 RF Modül	10
3.12. TB6612FNG Motor Sürücü	11
3.13. CD4051 Multiplexer	
3.14. Konnektörler	12
3.14.1. Usb Konnektörü	12
3.14.2. Bluetooth Konnektörü	13
3.14.3. Wifi Konnektörü	13
3.14.4. I2C Konnektörü	13
3.14.5. Servo Motor Konnektörü	
3.14.6. ICSP Konnektörü	14
3.14.7. IR_LED Jumperi	14
3.15. Motorlar	14
4. Güç	14
4.1. Piller	14
4.1. Şarj	15
5. Programlama	16
5.1. CH340 sürücüsünün kurulumu	
5.2. Arduino IDE kullanarak ilk programın yüklenmesi	
5.3. Demo Programı	23
6. Boyutlar	27

1. Giriş

Roro, Atmega328 tabanlı mobil bir yazılım geliştirme platformudur. Üzerinde bulunan Atmega328 içerisinde Arduino Nano bootloader'ı yüklüdür. Sahip olduğu USB-Serial dönüştürücü sayesinde harici bir programlayıcıya gerek duymadan doğrudan USB üzerinden Arduino IDE kullanılarak programlanabilmektedir. Üzerinde çok sayıda giriş, çıkış, sensör ve haberleşme birimi bulunmaktadır. Bu birimleri kullanarak temel prensipleri kavramak ve uygulamak oldukça kolaydır. Ayrıca Roro üzerinde çeşitli sensörler ve servo motorlar için de uygun konnektörler bulunmaktadır. Roro 350 mAh'lik şarj edilebilir pilleri ile birlikte gelmektedir. Usb konnektörü üzerinden bilgisayar veya herhangi bir telefon şarj aleti kullanılarak şarj edilebilmektedir. Standart donanım olarak Roro'nun üzerinde; ultrasonik sensör, çizgi takip sensörleri, engel sensörleri, butonlar, potansiyometre, buzzer, RGB led, DC motorlar, motor sürücü, OLED ekran, RF alıcı, analog multiplexer/demultiplexer, usb-serial dönüştürücü, bluetooth konnektörü, wifi konnektörü, I2C konnektörü, servo motor konnektörü ve ICSP konnektörü bulunmaktadır.





2. Pin Açıklamaları

Arduino Pin	Atmega328 Pin	Açıklama
D0	PD0	UART (Rx) / Rx ledi / Buton-0
D1	PD1	UART (Tx) / Tx ledi / Buton-1
D2	PD2	Buton-2
D3	PD3	HC-SR04 (echo) / Servo-1
D4	PD4	HC-SR04 (trig)
D5	PD5	Sol motor pwm çıkışı
D6	PD6	Sağ motor pwm çıkışı
D7	PD7	Sol motor yön kontrolü (HIGH: ileri, LOW: geri)
D8	PB0	Sağ motor yön kontrolü (HIGH: ileri, LOW: geri)
D9	PB1	WS2812B (Din) / Servo-2
D10	PB2	NRF24L01 (CSN) / Bluetooth (Tx) / Wifi (Tx) / Servo-3
D11	PB3	MOSI / Bluetooth (Rx) / Wifi (Rx) / Servo-4
D12	PB4	MISO / Bluetooth (state)
D13	PB5	SCK
D14/A0	PC0	Buzzer
D15/A1	PC1	CD4051 (sensör seçici-A)
D16/A2	PC2	CD4051 (sensör seçici-B)
D17/A3	PC3	CD4051 (sensör seçici-C)
D18/A4	PC4	SDA
D19/A5	PC5	SCL
A6	ADC6	Pil seviyesi
A7	ADC7	CD4051 (analog çıkış)

3. Donanım

Roro, temel giriş, çıkış, haberleşme ve kontrol fonksiyonlarını kavramanızı kolaylaştıracak bileşenlerle donatılmıştır. Üzerinde standart olarak bulunan bileşenlerin dışında bir uygulama geliştirmek istediğinizde, çeşitli fonksiyonlar için ayrılmış konnektörleri kullanabilirsiniz.

3.1. Butonlar

Roro'nun üzerinde 3 adet programlanabilir buton ve 1 adet reset butonu bulunmaktadır.

 2 numaralı buton pull-up direnci ile doğrudan Atmega328'in PD2/D2 pinine bağlıdır. PD2/D2 pini giriş olarak tanımlandıktan sonra, butona basıldığı durumda LOW, bırakıldığı durumda HIGH bilgisi okunmaktadır.



- 0 ve 1 numaralı butonlar pull-up direnci ile PD0/D0 ve PD1/D1 pinlerine bağlanmaktadır. Fakat bu pinler aynı zamanda Atmega328'in seri port üzerinden programlanmasında kullanıldığı için "Upload" switchi ile butonlardan ayrılabilmektedir. Roro programlanmak isteniyorsa "Upload" switchi sağda, Buton-0 ve Buton-1 kullanılmak isteniyorsa switch solda olmalıdır (bkz. <u>3.2.2. Upload Anahtarı</u>). PD0/D0 ve PD1/D1 pinleri giriş olarak tanımlandıktan sonra, butona basıldığı durumda LOW, bırakıldığı durumda HIGH bilgisi okunmaktadır.
- Reset butonu Atmega328'in reset pinine bağlıdır. Basıldığında reset pinini toprağa çekerek mikroişlemcinin resetlenmesini sağlamaktadır.

3.2. Anahtarlar

3.2.1. On-Off Anahtarı

On-Off anahtarı pil ve 7805 voltaj regülatörü arasındaki bağlantıyı açıp kapatmaktadır. Anahtar "On" konumuna getirildiğine pilden regülatöre ve oradan da tüm devreye enerji akışı sağlanır. PWR ledinin yanması Roro'ya enerji geldiğini göstermektedir. Pil koruma ve şarj devresi On-Off anahtarından etkilenmez. Anahtar "Off" konumunda olsa dahi şarj devresi çalışabilmektedir. Roro programlanmak isteniyorsa anahtar "On" konuma getirilmelidir. (bkz. <u>4. Güç</u>)

3.2.2. Upload Anahtarı

Atmega328'in Tx/Rx pinleri hem seri haberleşme hem de buton kontrolü için kullanılmaktadır. Upload anahtarı sağ tarafa alındığında mikroişlemcinin Tx/Rx pinleri ve butonlar arasındaki bağlantı kesilir ve bu pinler artık yalnızca CH340 usb-serial dönüştürücüye bağlıdır. Anahtar bu konumdayken usb üzerinden Roro programlanabilir (bkz. <u>5. Programlama</u>). Upload anahtarı sol tarafa alındığında ise Tx/Rx ve butonlar arasında bağlantı sağlanmış olur. Bu konumda butonlar okunabilir.



3.3. Ledler

Roro üzerinde 2 tanesi programlanabilir, toplam 11 adet led bulunmaktadır.

- Turuncu renkli TX ve RX ledleri programlama ve seri port veri alış verişi sırasında durum göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca PD0/D0 ve PD1/D1 pinlerinin çıkış olarak ayarlanması durumunda programlanarak da kullanılabilmektedir. Rx ledi PD0/D0 pinine, Tx ledi PD1/D1 pinine bağlıdır. (bkz. <u>3.2.2. Upload Anahtarı</u>)
 - Önde bulunan 5 adet yeşil ledin her biri, altındaki IR sensörün durumunu göstermektedir (bkz. <u>3.8. IR Çizgi Sensörleri</u>). Sensörün siyah zeminde bulunması (ya da boşlukta olması) durumunda ledin ışık şiddeti artmakta, beyaz zeminde ise azalmaktadır.
 - Ön sağ ve ön solda bulunan kırmızı ledler bulundukları taraftaki IR engel sensörünün durumunu göstermektedir (bkz. <u>3.7. IR Engel Sensörleri</u>). Engele yaklaştıkça ledin ışık şiddeti artmakta, engelden uzaklaştıkça azalmaktadır.
- Mavi renkli PWR ledi, pillerden gelen voltajın regüle edilerek 5 volta düşürüldüğünü ve sisteme enerji verildiğini göstermektedir. (bkz. <u>4. Güç</u>)
- CHRG ledi RGB leddir. Şarj durumunu göstermektedir. USB konnektörü üzerinden enerji verildiğinde piller şarj oluyorsa CHRG ledi kırmızı yanar. Şarj işlemi tamamlandığında ise maviye döner.

6

3.4. Potansiyometre

Roro'nun altında 10KΩ'luk tek turlu SMD bir potansiyometre bulunmaktadır. Bu potansiyometre ayarlanarak 0-5V arası bir gerilim elde edilebilir. Potansiyometre mikroişlemciye CD4051 multiplexer entegresi aracılığıyla bağlıdır (bkz. <u>3.13. CD4051</u> <u>Multiplexer</u>). Potansiyometreden değer okumak için CD4051 entegresinin 7. kanalından okuma yapılmalıdır. Bunun için CD4051 entegresinin A,B,C pinleri sırasıyla 1,1,1 yapılarak mikroişlemcinin ADC7/A7 pininden okuma yapılmalıdır.



	Gi	rişler		Okunan	
INH	C	B	A	Kanal	ADC7/A7
	PC3/A3/D17	PC2/A2/D16	PC1/A1/D15		
0	1	1	1	7	POT

3.5. Buzzer

Roro üzerinde mikroişlemcinin PC0/A0/D14 pinine bağlı aktif bir buzzzer bulunmaktadır. PC0/ A0/D14 pini çıkış olarak ayarlanıp HIGH seviyesine çekildiğinde buzzer çalışmaktadır.



3.6. Ultrasonik Sensör

Roro üzerinde HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü bulunmaktadır. Bu sensör kullanılarak Roro'nun önüne çıkan engeller algılanabilir, engele olan mesafe hesaplanabilir. Sensör 5V besleme ile çalışmaktadır. Sensörle haberleşmek için kullanılan Echo pini mikroişlemcinin PD3/D3 pinine, Trig pini ise mikroişlemcinin PD4/D4 pinine bağlıdır. Echo pini aynı zamanda servo motor kontrolü için de kullanılmaktadır. Bu nedenle ultrasonik sensör kullanılacağında bu pine servo motor bağlanması tavsiye edilmez.

7



3.7. IR Engel Sensörleri

Roro'nun önünde sağ ve sol konuma yerleştirilmiş 2 adet IR engel sensörü bulunmaktadır. Bu sensörler mikroişlemciyle, CD4051 multiplexer entegresi aracılığıyla haberleşmektedir (bkz. <u>3.13. CD4051 Multiplexer</u>). Sağ engel sensörü (S6) CD4051'in 6. kanalına bağlı olup, değer okumak için CD4051'in A,B,C pinleri sırasıyla 1,1,0 yapılarak mikroişlemcinin ADC7/A7 pininden okuma yapılmalıdır. Sol engel sensörü (S5) CD4051'in 5. kanalına bağlı olup, değer okumak için CD4051'in A,B,C pinleri sırasıyla 1,0,1 yapılarak mikroişlemcinin ADC7/A7 pininden okuma yapılmalıdır. IR alıcılar güneş ışığından etkilendiğinden dolayı ışıklı ortamda kullanmadan önce sensörlerin kalibre edilmesi tavsiye edilmektedir. Sensörlerin kullanılmadığı durumlarda enerji tüketmelerini önlemek amacıyla, sensör beslemeleri "IR_LED" jumperi Off konumuna alınarak kapatılabilmektedir (bkz. <u>3.14.7. IR_LED Jumperi</u>).



	Gi	rişler		Okunan				
INH	С	В	A	Kanal	ADC7/A7			
	PC3/A3/D17	PC2/A2/D16	PC1/A1/D15					
0	1	0	1	5	S5 (Engel sensörü)			
0	1 1 0				S6 (Engel sensörü)			

3.8. IR Çizgi Sensörleri

Roro'nun alt kısmında ön tarafa konumlandırılmış 5 adet IR çizgi takip sensörü bulunmaktadır. Sensör numaraları Roro'ya yukarıdan bakıldığında soldan sağa sırasıyla S4,S3,S2,S1 ve S0'dır. Bu sensörler, mikroişlemciyle CD4051 multiplexer entegresi aracılığıyla haberleşmektedir (bkz. <u>3.13. CD4051 Multiplexer</u>). S4,S3,S2,S1,S0 sensörleri sırasıyla CD4051'in 4. kanal, 3. kanal, 2. kanal, 1. kanal ve 0. kanalına bağlıdır. Bu sensörlerden değer okumak için CD4051'in A,B,C pinleri S4 için 1,0,0, S3 için 0,1,1, S2 için 0,1,0, S1 için 0,0,1, S0 için 0,0,0 yapılarak mikroişlemcinin ADC7/A7 pininden okuma yapılmalıdır. Sensörlerin kullanılmadığı durumlarda enerji harcamalarını önlemek amacıyla, sensör beslemeleri "IR_LED" jumperi Off konumuna alınarak kapatılabilmektedir (bkz. <u>3.14.7. IR LED Jumperi</u>).



	Gi	rişler		Okunan			
INH	C B A Kanal PC3/A3/D17 PC2/A2/D16 PC1/A1/D15 Kanal						
0	0	0	0	0	S0 (Çizgi sensörü)		
0	0	0	1	1	S1 (Çizgi sensörü)		
0	0	1	0	2	S2 (Çizgi sensörü)		
0	0	1	1	3	S3 (Çizgi sensörü)		
0	1	0	0	4	S4 (Çizgi sensörü)		

3.9. RGB Led

Roro'nun altında WS2812B adreslenebilir RGB led bulunmaktadır. Ledin data giriş pini (DIN) Atmega328'in PB1/D9 pinine bağlıdır. Gerekli kütüphaneler kullanılarak RGB ledin rengi veya parlaklığı ayarlanabilmektedir.



3.10. OLED Ekran

Roro üzerinde 1.3 inchlik, 128x64 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bulunmaktadır. SH1106 ekran çipine sahip OLED ekran Atmega328 ile I2C arayüzü üzerinden haberleşmektedir. OLED ekranın I2C adresi "0x3C"dir.



3.11. NRF24L01 RF Modül

Kablosuz haberleşme uygulamaları için Roro'nun üzerinde bir adet NRF24L01 2.4 Ghz RF alıcı modülü bulunmaktadır. NRF24L01 Atmega328 ile SPI arayüzü üzerinden haberleşmektedir. NRF24L01 modülü üzerinde bulunan Tx/Rx seçici pini CE, 3.3V'a doğrudan bağlıdır. Bu nedenle modül yalnızca alıcı olarak görev yapmaktadır. SPI chip select pini CSN, Atmega328'in PB2/D10 pinine bağlıdır.



3.12. TB6612FNG Motor Sürücü

DC motorların kontrolü TB6612FNG motor sürücü entegresi ile yapılmaktadır. Motor beslemeleri doğrudan pil üzerinden alınmaktadır. TB6612FNG entegresinin Motor-A bölümü sol motoru, Motor-B kısmı sağ motoru kontrol etmektedir. Her bir motorun yön bilgisi mikroişlemcinin tek bir pini üzerinden verilmektedir. Daha sonra bu yön bilgisi çoğaltılıp terslenerek iki farklı sinyal oluşturulmaktadır.

(Sol Motor)	Atmega328	TB6612FNG				
	INA (PD7/D7)	AIN1 (INA)	AIN2 (INA)			
Motor-A	1	0	1			
motor-A	0	1	0			

(Saă Motor)	Atmega328	TB6612FNG				
(dag motor)	INB (PB0/D8)	BIN1 (INB)	BIN2 (INB)			
Motor-B	1	1	0			
Motor-B	0	0	1			

Sol motor yön bilgisi PD7/D7, sağ motor yön bilgisi PB0/D8 pini üzerinden belirlenmektedir. Motorların ileri yönde hareketi için yön pinleri HIGH, geri yönde hareketi için LOW yapılmalıdır. Yön bilgisi tanımlandıktan sonra sol motora PD5/D5, sağ motora PD6/D6 pini üzerinden 0-255 arası pwm değeri verilerek motor hızları ayarlanabilmektedir.



	Sol Motor	Saŭ Motor	PWM (0-255)				
Yön	PD7/D7	PB0/D8	Sol Motor PD5/D5	Sağ Motor PD6/D6			
İleri	1	1	127	127			
Geri	0	0	127	127			
Sağa	1	0	127	0			
Sola	0	1	0	127			
Tam sağa	1	0	127	127			
Tam sola	0	1	127	127			
			PWM: 0=Dur, 1	27=yarı hız, 255=tam hız			

3.13. CD4051 Multiplexer

CD4051 8 kanallı multiplexer entegresi Roro üzerinde bulunan çizgi sensörlerinin değerini, engel sensörlerinin değerini ve potansiyometrenin değerini tek bir pin üzerinden okumayı sağlamaktadır. Kanal seçici A, B, C pinleri sırasıyla Atmega328'in PC1/A1/D15, PC2/A2/D16, PC3/A3/D17 pinlerine bağlıdır. A, B, C pinlerine, okunmak istenen kanal numarasının binary karşılığı verilerek Atmega328'in ADC7/A7 pininden 10-bitlik analog değer okunabilir. CD4051'in INH pini doğrudan toprağa bağlıdır.



	Gi	rişler		Okunan					
INH	С	С В А		Kanal	ADC7/A7				
	PC3/A3/D17	PC2/A2/D16	PC1/A1/D15						
0	0	0	0	0	S0 (Çizgi sensörü)				
0	0	0	1	1	S1 (Çizgi sensörü)				
0	0	1	0	2	S2 (Çizgi sensörü)				
0	0	1	1	3	S3 (Çizgi sensörü)				
0	1	0	0	4	S4 (Çizgi sensörü)				
0	1	0	1	5	S5 (Engel sensörü)				
0	1	1	0	6	S6 (Engel sensörü)				
0	1	1	1	7	POT				

3.14. Konnektörler

3.14.1. Usb Konnektörü

Usb konnektörü Roro'yu programlamak ve şarj etmek için kullanılmaktadır (bkz. <u>4. Güç</u>). Data kablosunu usb portuna ve Roro'ya bağlayın. Şarj ledi kırmızı yandığında şarj işlemi başlamıştır. Programlamak için Roro'nun açma/kapama düğmesini ON konumuna getirin. Upload switchinin sağda olduğundan emin olun (bkz. <u>5. Programlama</u>).

3.14.2. Bluetooth Konnektörü



Bluetooth konnektörü, sıklıkla kullanılan HC-05 ve HM-10 modülleriyle uyumludur. Bluetooth modülünü bağlarken, modülün doğru yönde ve pinlerin doğru konumda olduğundan emin olun. Bluetooth modülünün Tx pini Atmega328'in PB2/D10 pinine, Rx pini PB3/D11 pinine, State pini PB4/D12 pinine bağlıdır.

3.14.3. Wifi Konnektörü



Wifi konnektörü, sıklıkla kullanılan ESP8266 modülüyle uyumludur. Wifi modülünü bağlarken, modülün doğru yönde ve pinlerin doğru konumda olduğundan emin olun. Wifi modülünün Tx pini Atmega328'in PB2/D10 pinine, Rx pini PB3/D11 pinine bağlıdır.

3.14.4. I2C Konnektörü



I2C konnektörü, bu protokolü destekleyen birçok sensör ve modül ile uyumludur. Pin yapısı sayesinde tak-çalıştır mantığı ile sensör ve modüller Roro'ya doğrudan bağlanabilmektedir. SCL pini Atmega328'in PC5/A5 pinine, SDA pini PC4/A4 pinine bağlıdır.

3.14.5. Servo Motor Konnektörü



Servo motor konnektörlerine 4 adete kadar servo eklenebilmektedir. Motorların beslemesi 5V voltaj regülatörü üzerinden doğrudan alınmaktadır. Servo motorların pozisyon kontrolü için PD3/D3, PB1/D9, PB2/D10, PB3/D11 pinleri tanımlanmıştır. Bu pinler Roro üzerinde bulunan başka sensör ve modüllerin kontrolü için de kullanılmaktadır.

Servo motor uygulaması yapılacağında kontrol pininin yalnızca servo motor pozisyon kontrolü için kullanılması tavsiye edilir. Aksi takdirde kararsızlık sorunları yaşanabilir. Pozisyon kontrol pinlerini şu şekilde paylaşılmaktadır.

- PD3/D3 --- Ultrasonik Sensör (Echo pini)
- $PB1/D9 \longrightarrow RGB Led (DIN pini)$
- PB2/D10 → Bluetooth (Tx pini) → Wi
 - Wifi (Tx pini) → NRF24L01 (CSN pini)
- PB3/D11 → Bluetooth (Rx pini) → Wifi (Rx pini)

3.14.6. ICSP Konnektörü



ICSP konnektörü kullanılarak Roro, harici bir programlayıcı üzerinden programlanabilmektedir. Bunun yanı sıra SPI bağlantı noktaları ile farklı uygulamalar geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır.

3.14.7. IR_LED Jumperi

Kızılötesi sensörler yapılarında kızılötesi ledler barındırdığından çalışmaları sırasında belli bir akım tüketirler. Bu sensörler kullanılmadığı durumlarda akım tüketimini azaltmak ve pil ömrünü artırmak için devre dışı bırakılabilmektedir. Sensörleri devre dışı bırakmak için IR_LED jumperi OFF konumuna takılmalıdır. IR_LED jumperi, 5 adet çizgi takip sensörü ve 2 adet yan engel sensörünün besleme voltajını kontrol etmektedir.



3.15. Motorlar

Roro'nun hareketi 2 adet DC motor ile sağlanmaktadır. 6V/600rpm değerlerinde olan redüktörlü motorlar Roro için yüksek hız ve ideal bir tork sağlamaktadır. DC motorların yön ve hız kontrolü TB6612FNG motor sürücü entegresi ile gerçekleştirilmektedir. (bkz. <u>2.12.</u> <u>TB6612FNG Motor Sürücü</u>)

4. Güç



4.1. Piller

Roro, 2 adet seri bağlı 3.7V 350mAh kapasiteye sahip AAA ölçülerinde Li-ion pil ile beslenmektedir. Toplam pil kapasitesi 7.4V 350mAh'dır. DC motorların beslemesi doğrudan piller üzerinden alınmaktadır. Bunun haricindeki tüm donanım 7805 (5V) ve AMS1117-3.3

(3.3V) voltaj regülatörleri üzerinden beslenmektedir. Pil ömrü, kullanılan donanıma göre değişiklik gösterebilir.

Pil seviyesi, Atmega328'in ADC6/A6 pininden okunabilmektedir. Bunun için bir gerilim bölücü kullanılmaktadır.



4.1. Şarj

Roro'nun üzerinde 2S BMS ve şarj devresi bulunmaktadır (bkz. <u>4. Güç</u>). BMS devresi ile pillerin aşırı şarj ve deşarj durumları önlenmektedir. Aynı zamanda pillerin eşit bir şekilde şarj edilmesi sağlanarak pil ömrü korunmaktadır. Pillerin yalnızca Roro üzerinde ve her iki pil de pil yuvasına takılı iken şarj edilmesi tavsiye edilir.

Pillerin yuvalarından çıkarılması durumda BMS devresi devre dışı kalarak piller ve devre kartı arasındaki bağlantıyı koparmaktadır. Bu nedenle piller tekrar takıldıktan sonra On-Off anahtarı "On" konumuna alınsa dahi devreye enerji verilmeyecektir. BMS devresini tekrar aktifleştirmek için Roro'nun şarja takılması gerekmektedir. Kırmızı şarj ledi yandıktan sonra şarj kablosu çıkartılarak normal kullanıma devam edilebilir.

Şarj akımı maksimum 200mA ile sınırlandırılmıştır. Bu sayede bilgisayarın usb portu üzerinden veya herhangi bir cep telefonu şarj aleti ile güvenli bir şekilde şarj edilebilmektedir. Şarj süresi pillerin doluluk oranına göre 4 saate kadar çıkabilmektedir. Şarj işlemi devam ederken CHRG ledi kırmızı yanmaktadır. Şarj işlemi tamamlandığında led maviye dönecektir.

5. Programlama

Roro, üzerinde bulunan Atmega328 mikroişlemcisi içerisinde Arduino Nano bootloaderı yüklü olarak gelmektedir. Bu sayede Arduino IDE kullanılarak kolayca programlanabilmektedir.

5.1. CH340 sürücüsünün kurulumu

İşletim sisteminin Roro ile bağlantı kurabilmesi için, Roro üzerinde bulunan CH340 usb-serial çipinin sürücülerinin bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir. Yükleme işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1) <u>Windows</u> veya <u>MacOS</u> işletim sistemi için sürücü kurulum dosyasını indirin.

2) İndirdiğiniz rar dosyasını açarak içerisinde bulunan .exe uzantılı setup dosyasını çalıştırın.

CH34	x_Install_Win	idows_v3	_4.zip						(×
File Com	mands Too	ls Favor	ites Optic	ons Help							
		0	Q		Q	0	i		Ţ	-	
Add	Extract To	Test	View	Delete	Find	Wizard	Info	VirusScan	Commer	nt S	SFX
🕒 СНЗ	4x_Install_W	/indows_v	/3_4.zip - Z	IP archive	, unpacke	d size 243	3.321 bytes				~
Name	^			Siz	e	Packed T	ype	I	Modi <mark>f</mark> ied		CRC32
1.						F	ile folder				
CH34x	_Install_Wind	dows_v3_	4.EXE	243.32	1 1	93.397 A	Application		24/01/201	7 0 3:	. F1044
<											>
CA Se	lected 243.3	21 bytes	in 1 file			Total 24	43.3 <mark>21</mark> byte	es in 1 file			

3) Açılan pencere üzerindeki **INSTALL** butonuna tıklayarak kurulumu başlatın.



3) Kurulum yapıldıktan sonra açılan onay penceresi üzerinde **Tamam**'a tıklayarak kurulumu tamamlayın.



4) Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Roro'nun bağlı olduğu portu görmek için **Aygıt Yöneticisi**ni açın.



5) Kurulum sorunsuz gerçekleştiyse **Bağlantı noktaları (COM ve LPT)** altında Roro'nun bağlı olduğu COM'u göreceksiniz.



5.2. Arduino IDE kullanarak ilk programın yüklenmesi

1) https://www.arduino.cc/en/software web sayfası üzerinden işletim sisteminize uygun

güncel Arduino IDE sürümünü indirin ve kurun.



2) Arduino IDE uygulamasını çalıştırın ve ardından Blink örneğini açın. *Dosya - Örnekler -* 01.Basics - Blink



3) Tx ledini yakıp söndürmek için "LED_BUILTIN" değerlerini "1" ile değiştirin. Tx = PD1/D1

🔤 Blin	nk Arduino I	DE 2.0.2	0770		×
Dosya	Düzenle E	skiz Araçlar Yardım			_
Ø	Ə 🚯	Arduino Nano.		\checkmark	۰ © ۰
	Blink.ino				
	17	modified 8 Sep 2016			
53	18	by Colby Newman			
	19				
	20	This example code is in the public domain.			
MA	21				
1111/3	22	https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink			
	23	*/			
*	24				
	25	// the setup function runs once when you press reset or power the board			
0	26	void setup() {			
~	27	// initialize digital pin LED BUILLIN as an output.			
	28	pinmode(LED_BUILIIN, OUTPUT);			
	29	<i>I</i>			
	30	// the loon function runs over and over again forever			
	32	vid loop() {			
	33	digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH): // turn the LED on (HIGH is the voltage level)			
	34	delay(1000): // wait for a second			
	35	digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW			
	36	delay(1000); // wait for a second			
	37	}			
	38				
		Satur 28, Sütun 22 UTF-8 📑 Arduino I	Nano [ba	ğlı değil]	Q



4) Kartı Arduino Nano olarak seçin. Araçlar - Kart - Arduino AVR Boards - Arduino Nano

Dosva	ik Arduino Düzenle	IDE 2.0.2 Eskiz A	2 Araclar Yardım						- 🗆 X
		C	Otomatik Biçimlendir Eskizi Arşivle	Ctrl+T					۰.Q۰ کړ.
			Kütüphaneleri Yönet	Ctrl+ÜstKrktr+l					
	17	п	Seri Port Ekranı	Ctrl+ÜstKrktr+M					
<u>(1)</u>	18	Ł	Seri Çizici						
0.0.	19 20	т	Kart: "Arduino Nano"		۲	Kart Yöneticisi Ctrl+ÜstKrktr+B			Arduino Yún Arduino Uno
	21	F	Kart Bilgisini Al			Arduino AVR Boards			Arduino Uno Mini
¢ ⊲	23 24	*/	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Güncelle SSL Kök Sertifikalarını Yükle	yici				~	Arduino Duemilanove or Diecimila Arduino Nano
Q	25 26 27 28 29	// voi / F }	Processor Programlayıcı: "AVRISP mkil" Bootloader'ı Yükle		*	or power the board			Arduino Mega or Mega 2560 Arduino Mega ADK Arduino Leonardo Arduino Leonardo ETH
	31	// tl	he loop function runs over and	over again fore	ver	°			Arduino Micro
	32	void	loop() {	0					Arduino Esplora
	33	di	<pre>gitalWrite(1, HIGH); // turn</pre>	the LED on (HIGH	is	s the voltage level)			Arduino Mini
	34	de.	lay(1000);	// wait for a	sec	cond			Arduino Ethernet
	35	do	<pre>gitalWrite(1, LOW); // turn law(1000);</pre>	(/ wait for a	aki	ing the voltage LOW			Arduino Fio
	37	}	109 (1000);	// ware for a	JCL	conta			Arduino BT
	38								LilvPad Arduino USB
						Satır 38, Sütun	ιı		Likead Arduine

5) İşlemciyi ATmega328p olarak seçin. Araçlar – İşlemci – ATmega328P

Blir	nk Arduino	IDE 2	0.2					×
	Blink.ino		Otomatik Biçimlendir Ctrl+T Eskizi Arşivle Kütüphaneleri Yönet Ctrl+ÜstKrktr+l				\checkmark	Q
	17 18	n t T	Seri Port Ekranı Ctrl+ÜstKrktr+M Seri Çizici					
lik	20 21 22		Kart: "Arduino Nano" Kart Bilgisini Al	•	Rlink			
¢∆ ⊕	22 23 24 25 26 27 28 29	*/	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Güncelleyici SSL Kök Sertifikalarını Yükle		or power the board			
0		voi	Processor	Þ	✓ ATmega328P			
\sim		}	Programlayıcı: "AVRISP mkl!" Bootloader'ı Yükle	•	ATmega328P (Old Bootloader) ATmega168			
	30 31 32 33 34 35 36 37 38	// voi c c c c }	<pre>the loop function runs over and over again forev id loop() { digitalWrite(1, HIGH); // turn the LED on (HIGH delay(1000); // wait for a s digitalWrite(1, LOW); // turn the LED off by ma delay(1000); // wait for a s</pre>	is sec aki sec	the voltage level) ond ng the voltage LOW ond			
					Satır 38, Sütun 1 UTF-8 🔳	Arduino Nan <u>o [</u> b	ağlı değil	ıΩ

6) Programlayıcıyı AVRISP mkll olarak seçin. Araçlar – Programlayıcı – AVRISP mkll

💿 Blin	k Arduino <mark> </mark>	DE 2.0.2	2						×
	Blink.ino	skiz A	Vardiar Vardim Otomatik Biçimlendir Ctrl+T Eskizi Arşivle Kütüphaneleri Yönet Ctrl+ÜstKrktr+I					\mathbf{v}	۰Q۰
	17 18 19 20	n E T	Seri Port Ekrani Ctri+UstKrktr+M						
₩ \$	21 22 23 24	*/	Kart Bilgisini Al WiFi101 / WiFiNINA Firmware Güncelleyici SSL Kök Sertifikalarını Yükle	Blink					
Q	26 27 28 29	voi F	Processor Programlayıcı: "AVRISP mkli" Bootloader'ı Yükle	101 p	AVR ISP AVRISP mkli				
	30 31 /// 32 vo 33 34 35 36 37 } 38	// tl void di de di de }	he loop function runs over and over again foreve loop() { gitalWrite(1, HIGH); // turn the LED on (HIGH i lay(1000); // wait for a se gitalWrite(1, LOW); // turn the LED off by mak lay(1000); // wait for a se		Arduino Gemma Arduino as ISP Arduino as ISP (ATmega32U4) ArduinoISP ArduinoISP.org Atmel JTAGICE3 (ISP mode) Atmel JTAGICE3 (JTAG mode) Atmel STK500 development board	UTF-8 Ard	uino Nano (ba	ălı değil	-

7) Roro'yu usb kablo ile bilgisayara bağlayın ve güç anahtarını "ON" konumuna getirin. Ardından Upload anahtarının sağda olduğunda emin olun. Bilgisayar usb aygıtını gördükten sonra port seçimini yapın. *Araçlar – Port – COMx (COM değeri farklılık gösterebilir)*

🔤 Blin	k Arduino I	DE 2.	0.2							×
Dosya	Düzenle E	skiz	Araçlar Yardım							
\bigcirc)		Otomatik Biçimlendir Ctrl+T Eskizi Arşivle						≁	 ⊙
	Blink.ino		Kütüphaneleri Yönet Ctrl+ÜstKrktr+I							
	17	п	Seri Port Ekranı Ctrl+ÜstKrktr+M							
	18 19	Ł	Seri Çizici							
	20	T	Kart: "Arduino Nano"	•						
ITh	21		Port: "COM3"	•	Seri portlar					
	22 23	*/	Kart Bilgisini Al	~	COM3					
\$ 0	24 25 26	// voi	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Güncelleyici SSL Kök Sertifikalarını Yükle	or	power the board					
Q	27 28	F	Processor							
	29	}	Programayici, Avidor Inkii	·						
	31	11	The TOOD TURCTION PURS OVER and OVER again TOPE	1 TET						
	32	voi	d loop() {							
	33	d	igitalWrite(1, HIGH); // turn the LED on (HIGH	is t	he voltage level))				
	34	d	elay(1000); // wait for a	d						
	35	35 digitalWrite(1, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW								
	36	delay(1000); // wait for a second								
	37	}								
	38					Cate 20 Cote 1		Andrine Man		

8) Programı Roro'ya yüklemek içi ekranın sol üstünde bulunan Upload butonuna basın.



9) Yükleme tamamlandıktan sonra Roro üzerindeki Tx ledi 1000ms aralıkla yanıp sönmeye başlayacaktır.



5.3. Demo Programı

Roro, içerisinde demo programı yüklü olarak gelmektedir. Demo programını çalıştırarak Roro'nun üzerinde standart olarak bulunan tüm donanıma erişebilir ve test edebilirsiniz. Demo programının kodları Roro'nun web sayfasında bulunmaktadır. Demo kodu inceleyebilir ve yeni programlar geliştirmek için örnek kodları kullanabilirsiniz. <u>Demo programı</u> ve <u>kütüphaneleri</u> indirmek için tıklayın.

1. Başlangıç



Demo programı başlatmak için Buton-2 (PD2/D2) butonuna basın.

2. Bilgi Ekranı



Demo programı boyunca Buton-0 (PD0/D0) ve Buton-1 (PD1/D1)'i kullanmak için Upload anahtarını sola kaydırın.

3. Pil Seviyesi



Pil seviyesi ekranında o anki pil değerleri volt ve yüzde cinsinden görüntülenir.

4. Motorlar



Motorları ileri yönde hareket ettirmek için butonları kullanın. PD0/D0 sol motoru, PD1/D1 sağ motoru hareket ettirir.

5. Buzzer



Buzzerı çalmak için PD1/D1 butonuna basın.

6. Pot



Roro'nun altında bulunan potu tornavida kullanarak saat yönünde veya saat yönünün tersi yönde çevirin.

7. RGB Led



PD0/D0 butonuna basarak Roro'nun altında bulunan RGB ledin parlaklığını, PD1/D1 butonuna basarak rengini değiştirin.

8. Ultrasonik Sensör



Ultrasonik mesafe sensörünün önüne elinizi veya başka bir cismi yerleştirin.

9. Bilgi Ekranı



Kızılötesi sensörlerin aktif olması için IR_LED jumperini ON konumuna takın.

10. Çizgi Sensörleri



Çizgi sensörlerinin değerlerini görüntülemek için öncelikle kalibre edilmeleri gerekmektedir. Sensörleri kalibre etmek için PD0/D0 butonuna basın ve yönlendirmeleri takip edin. Kalibrasyon için kutudan çıkan kalibrasyon sayfasını kullanabilirsiniz. Kalibrasyon için kullanılacak yüzeyin beyaz üzerine siyah çizgi olması gerekmektedir.

Kalibrasyon yapıldıktan sonra her bir sensörün değeri çubuk olarak görüntülenir. Sensör havada veya siyah zeminin üzerindeyse çubuğun boyu yükselir. Beyaz zeminde ise azalır.

11. Engel Sensörleri



Engel sensörlerinin değerini görüntülemek için öncelikle kalibre edilmeleri gerekmektedir. Sensörleri kalibre etmek için PD0/D0 butonuna basın. Kalibrasyon sırasında Roro tam tur dönüş yapar. Bu sırada sensörlerin görebileceği mesafede (~10cm) herhangi bir cisim bulunmaması gerekmektedir.



Kalibrasyon yapıldıktan sonra her bir sensörün değeri çubuk olarak görüntülenir. Engelin olduğu taraftaki sensöre ait çubuğun boyu engel yaklaştıkça artar, engel uzaklaştıkça kısalır.

12. Kablosuz Haberleşme



Bu bölümde eğer bir Rostick kumandaya sahipseniz kablosuz haberleşme fonksiyonlarını test edebilirsiniz. Kumanda açıldığında otomatik olarak Roro'ya bağlanır. Bağlantı kurulduktan sonra Rostick üzerindeki joystick, buton ve switchleri kullanarak Roro'yu kontrol edebilirsiniz.

13. Seri Port



Roro'yu usb üzerinden bilgisayara bağlayın. Arduino IDE programını çalıştırın. Roro' nun bağlı olduğu COM portu seçin ve Serial Monitoru açın. Bağlantı hızını 9600 baud olarak seçin. Butonlara basıldığında ilgili mesaj uart üzerinden gönderilir ve seri monitörde görüntülenir. Bilgisayardan

Roro'ya veri göndermek için Upload anahtarını sağa kaydırın. Seri monitörde ilgili satıra veri girişi yapın ve gönderin. Gelen veriler Roro üzerinde oled ekranda görüntülenir.

14. Son



Demo programının sonuna geldiniz. Daha fazlasını keşfetmek için hemen kodlamaya başlayın ©

6. Boyutlar





Ölçüler milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.